

モレシールs100 取扱説明書

- 張付ける場所の油分、ホコリ等、脱脂洗浄剤等を使用し汚れを取り除き、十分に乾燥させて下さい。



※ 別途、お買い求めください。

- 使用上の注意に従い、シールの接着部に指等が触れないように剥離紙をはがして下さい。



※ 指等に接着部に付着した状態で変色布に触れると接着剤の油分で変色する場合があります。

- 漏油の疑いがある箇所に変色布がしっかり当たるよう、位置を確認し全体を押さえつけるように貼付けて下さい。



- シール接着面外周にシワや浮きが無いかを確認してください。



※ シワが出来てしまうと、降雨等によりシール内に水が浸透してしまう可能性があります。

- モレシールは非常に強力な粘着力がありますので、モレシールを剥す際はシール除去剤等を使用して下さい。



※ 別途、お買い求めください。

- モレシールの耐久性は貼付け後、約6カ月としております。

使用上の注意

- 変色剤が塗られている、吸着シートには絶対に素手で触れないこと。
- 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
- 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。
- 眼に入った場合、こすらずに、すぐ清浄な水で眼を数分間注意深く洗うこと。
- 必要な場合、ゴム製またはビニール製の手袋を着用すること。
- コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 衣服に付着した場合、再使用する前に洗濯をすること。
- 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。