

モレシール t80 使用方法

- 張付ける場所の油分、ホコリ等、脱脂洗浄剤等を使用し汚れを取り除き、十分に乾燥させて下さい。



※ 別途、お買い求めください。

- 張付ける場所の長さを測り、油漏れ検出シートを剥離紙と共にハサミやカッターで張付ける場所の長さより多少大きめに切って下さい。
- **使用上の注意**に従い、剥離紙をはがしながら、シワが出来ない様張付けて下さい。
- シワが出来てしまうと、降雨等によりシール内に水が浸透してしまう可能性があります。
- 屋外での使用の際は、モレシール保護のために、ストレッチフィルム等を使用し水の浸水を防止して下さい。



※ 別途、お買い求めください。

- モレシールは非常に強力な粘着力がありますので、モレシールを剥す際はシール除去剤等を使用して下さい。



※ 別途、お買い求めください。

- モレシールの耐久性は貼付け後、約6カ月としております。

使用上の注意

- 変色剤が塗られている、吸着シートには絶対に素手で触れないこと。
- 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。
- 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。
- 眼に入った場合、こすらずに、すぐ清浄な水で眼を数分間注意深く洗うこと。
- 必要な場合、ゴム製またはビニール製の手袋を着用すること。
- コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- 衣服に付着した場合、再使用する前に洗濯をすること。
- 眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。